

SULKY® SUPER STRONG

100% Polyester

100% Polyester

100% Polyester

weiß | white | blanc
25 cm x 5 m / 9.84" x 5,47 yds



Art. 3000005
Made in Germany



DE | Extra starkes Stickvlies zum Abschneiden

GB | Extra strong, cut-out embroidery webbing

FR | Rembourrage très solide à découper

IT | Supporto da ricamo extra forte da tagliare

ES | Un material no tejido de bordar extrafuerte para cortar

PT | Velo de bordar extra forte para cortar

NL | Extra sterk, knipbaar borduurvlies

SE | Extra stark stickvlies för bortklippning

DE

1. Super Strong unter den zu bestickenden Stoff legen und zusammen in den Stickrahmen einspannen.
2. Gewünschtes Motiv sticken.
3. Nach dem Stickten überstehendes Super Strong knappkantig entlang der Stickerei abschneiden. Beim Schneiden das Vlies, und nicht den Stoff halten.
4. Das Stickvlies verbleibt dauerhaft unter der Stickerei.

GB

1. Place the Super Strong under the embroidery fabric and mount in the embroidery frame.
2. Embroider the desired design.
3. When complete, trim away any excess Super Strong close to the edge of the embroidery. Hold the webbing and not the material during this process.
4. The embroidery webbing is designed to remain permanently under the embroidery.

FR

1. Placer Super Strong sous le tissu à broder et tendre ensemble dans le cadre à broder.
2. Broder le motif souhaité.
3. Après avoir terminé à broderie, découper le Super Strong qui dépasse le long de la broderie. Tenir le rembourrage et non le tissu en découpant.
4. Le rembourrage reste durablement sous la broderie.

IT

1. Collocare Super Strong sotto il tessuto da ricamare e tenderli entrambi nel telaio.
2. Ricamare il motivo desiderato.
3. Al termine del lavoro, ritagliare il Super Strong che sporge lungo i bordi del ricamo. Mentre si taglia bisogna tenere il supporto, non il tessuto.
4. Il supporto resterà sotto il ricamo.

ES

1. Coloque Super Strong debajo del material a bordar y sujete ambos juntos en el bastidor de bordar.
2. Borde el motivo deseado.
3. Después del bordado corte de forma precisa los bordes del Super Strong sobrante a lo largo del bordado. Al cortar, sujete el material no tejido, y no el tejido.
4. El material no tejido de bordar se conserva de forma duradera debajo del bordado.

PT

1. Colocar o artigo Super Strong por baixo do tecido a bordar e fixar ambos no quadro de bordar.
2. Bordar o motivo desejado.
3. Após concluir o bordado recortar o Super Strong excessivo ao longo do bordado. Ao cortar deve-se segurar o velo e não o tecido.
4. O velo de bordar permanece para sempre por baixo do bordado.

NL

1. Super Strong onder de te borduren stof leggen en samen in het borduurkader opspannen.
2. Het gewenste motief borduren.
3. Na het borduren de resterende Super Strong nauwkeurig langs het borduursel afknippen. Bij het knippen het borduurvlies vasthouden en niet de stof.
4. Het borduurvlies blijft onder het borduursel zitten.

SE

1. Lägg Super Strong under det tyg som ska broderas och spänn fast allt i broderingsramen.
2. Brodera önskat motiv.
3. Klipp bort överskjutande Super Strong nära kanten på broderiet. Håll i filten, inte i i tyget, när du klipper.
4. Stickvliesen finns kvar under broderiet.

www.sulky-shop.de

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt
Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772

SULKY®
by GUNOLD 